

1. ¿Como saber que versión MAXSERVER tengo?

- a. Vaya a la pestaña “Mantenimiento”→ “Sistema”-->”Actualización del firmware”



- b. En la parte superior le aparece la “versión del firmware actual”

Ejemplo: osaka-ewsacq-1.7.2-20080209

Versión del firmware
Esta es la 1.7.2



ATENCIÓN: SI SU VERSIÓN ES ANTERIOR A LA v1.1 NO PROSIGA Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR. SU MAXSERVER PUEDE QUEDAR COMPLETAMENTE INUTILIZADO.



2. SOLO si versión es superior a la v1.1.

ES ACONSEJABLE QUE ANTES DE CONTINUAR REALICE UNA COPIA DE SEGURIDAD DE SU CONFIGURACIÓN, para ello siga los siguientes pasos:

a. "Mantenimiento"→ "Sistema"--> "Copia de seguridad de la configuración"



b. Pulse el botón "realizar una copia de seguridad"




c. Guarde el archivo en un lugar localizable.

AHORA PUEDE DESCARGARSE EL ARCHIVO

PERO RECUERDE SOLO SI TIENE UNA VERSIÓN SUPERIOR A LA 1.1.

3. YA LO HE DESCARGADO, Y AHORA ¿COMO LO INSTALO?

- a. Vaya de nuevo a "Mantenimiento"→ "Sistema"-->"Actualización del firmware" haga clic en el botón "examinar" y seleccione el fichero descargado y pulse el botón aceptar.
- b. Aparecerá en la casilla el nombre del fichero.
- c. Presione la tecla subir y su MAXSERVER quedará actualizado.



IMPORTANTE:

Subir un firmware incorrecto puede dejar al equipo COMPLETAMENTE inutilizable.
TODA la información actual se ELIMINARÁ, y deberemos configurar toda la instalación otra vez.